



Laborator 2 – Compilarea și rularea

Objective

După completarea acestui laborator veți dobândi următoarele cunoștințe:

- Crearea unui program C#
- Compilarea şi rularea unui program C#
- Folosirea Visual Studio Debugger
- Adăugarea de cod ce se ocupă cu tratarea excepţiilor în C#

Exercițiul 1- Crearea unui program simplu C#

În acest exerciţiu, veţi folosi Visual Studio pentru a scrie un program simplu C#. Acest program va cere numele Dvs. şi vă va saluta.

Pentru a crea o nouă aplicație de consolă:

- Lansaţi Microsoft Visual Studio
- Din meniul File, alegeţi New -> Project
- Selectaţi Visual C# Projects
- Selectați Console Application din Templates box și dați un nume proiectului

Pentru a scrie instrucţiunile ce întâmpină pe utilizator:

• În metoda Main, adăugați următoarea linie de cod:

string myName;

- Scrieți o instrucțiune ce va cere utilizatorului numele său.
- Scrieți o altă instrucțiune ce va citi caracterele introduse de utilizator şi le va pune în stringul myName
- Adăugaţi o altă instrucţiune ce afişază "Hello myName" pe ecran, unde myName va fi înlocuit cu numele introdus de utilizator.
- Salvaţi proiectul.

Pentru a compila și rula programul:

- Din meniul Build, selectați Build Solution.
- Rezolvaţi eventualele erori ce apar şi recompilaţi dacă este necesar.
- Din meniul Debug, selectaţi Start Without Debugging.
- În fereastra de consolă ce apare, intruduceţi-vă numele când sunteţi întrebat să o faceţi şi apăsati ENTER
- După ce este afișat mesajul de salut, închideți fereastra de consolă.





Exercițiul 2 – Rularea folosind Visual Studio Debugger

În acest exercițiu veți folosi Visual Studio Debugger pentru a rula programul instrucțiune cu instrucțiune și a examina valoarea variabilelor

Pentru a seta un breakpoint

- În fişierul unde aţi lucrat până acum, faceţi click în marginea din stânga a liniei ce conţine prima apariţie a **Console.WriteLine**; Un breakpoint (bulină roşie) va apărea pe margine.
- Din meniul Debug, alegeți Start (F5)
- Programul va începe să ruleze dar se va opri la breakpoint.

Pentru a vedea valoarea unei variabile

- Din meniul Debug, selectaţi Windows -> Watch, apoi click pe Watch 1
- În fereastra Watch adăugați variabila myName listei de variabile urmărite.
- myName va apărea în fereastra Watch având valoarea null.

Pentru a parcurge codul instrucțiune cu instrucțiune:

- Din meniul Debug, alegeţi Step Over (F10) pentru a executa prima instrucţiune Console.WriteLine.
- Continuaţi execuţia pas cu pas şi pentru instrucţiunea de citire.
 După ce aţi introdus numele, veţi vedea cum valoarea variabilei myName din fereastra Watch îşi schimbă valoarea.
- Executați programul pas cu pas până când se va afișa la consolă mesajul de salut. Alegeți apoi din meniul Debug -> Continue pentru a continua execuția programului până la final.

Exerciţiul 3 – Operaţii pe Stringuri

În acest exercițiu veți scrie un program care va citi de la tastatură 2 stringuri ce conțin atât informație utilă cât și caractere nedorite. Programul va curăța aceste stringuri și va afișa pe ecran rezultatul obținut prin concatenarea lor.

Creați un nou program C#

Citirea celor 2 stringuri

- Declarați 2 variabile de tip string
 - > string s1;
 - string s2;
- Declarați un șir de caractere ce va reține rezultatul final
 - string str;
- Citiți conținutul primului șir de caractere
 - > s1 = Console.ReadLine();
 - ➤ Introduceți valoarea "!!!Laboratorul se termina !!!"





- Citiți conținutul celui de-al doilea șir de caractere **s2**.
 - ➤ Introduceți valoarea "__cu acest exercitiu__"
- Eliminați din primul șir de caractere (s1) caracterele '!' și din al doilea șir de caractere (s2) caracterele '_'
- Concatenați cele două șiruri "curate" de caractere și introduceți rezultatul în stringul **str**
- Afișați **str** la consolă.

Testați programul